

AFFICHEUR AUTONOME TYPE HF 87/T/LPT



- Afficheur autonome géré entièrement par microprocesseur et destiné à travailler conjointement avec tous les tensiomètres électroniques de la gamme Power Limit.

Présentation de l'afficheur	Spécifications techniques
<div data-bbox="279 645 703 1518"></div> <div data-bbox="331 1608 655 1641"><p><u>Câble de raccordement</u></p></div> <div data-bbox="408 1671 576 1827"></div> <div data-bbox="300 1872 464 1906"><p><u>Dimensions</u></p></div> <div data-bbox="300 1910 544 2056"><p>Hauteur : 165 mm Largeur : 105 mm Epaisseur : 30 mm Poids : 1.100 gr</p></div>	<div data-bbox="807 629 1525 1249"><p>Boîtier : type industriel réalisé en Ertalon Display : type graphique avec back light intégré Hauteur des chiffres : 11 ou 19 mm suivant la fonction Programmation : par menu déroulant Unités de mesure : N – daN – kN – Kg – LBS - LBF Indicateur de température : intégré Lecture des efforts : sur display à 5 digits Capacité de la mémoire : 128 enregistrements Température d'utilisation : de - 20° à +50° C Tension d'alimentation : 3 piles type « AA » Liaison vers ordinateur : par prise mini USB Fonctions disponibles : en rapport avec le produit connecté. Câble de raccordement : longueur 3 mètres Type des connecteurs : Léo Indice de protection : IP 65 Autonomie : +/- 120 heures</p></div> <div data-bbox="1031 1328 1297 1361"><p><u>Logiciels de gestion</u></p></div> <div data-bbox="807 1364 1525 1435"><p>Suivant les besoins du client, l'afficheur peut être livré avec des logiciels spécifiques à savoir :</p></div> <div data-bbox="999 1473 1326 1507"><p>Le « LOADER LIGHT »</p></div> <div data-bbox="807 1509 1525 1581"><p>Ce logiciel permet de visualiser dans un ordinateur les efforts qui ont été mémorisés.</p></div> <div data-bbox="999 1619 1318 1653"><p>Le « LOADER TECH »</p></div> <div data-bbox="807 1655 1525 1727"><p>Ce logiciel permet d'ajouter une nouvelle calibration à distance. (Ajouter un câble dans la banque existante)</p></div> <div data-bbox="999 1765 1318 1798"><p>Le « LOADER FULL »</p></div> <div data-bbox="807 1800 1525 1912"><p>Ce logiciel est la version la plus complète, il permet d'ajouter des câbles de la bibliothèque, mais aussi de gérer totalement cette bibliothèque.</p></div> <div data-bbox="1031 1951 1286 1984"><p>Le « MONITOR »</p></div> <div data-bbox="807 1986 1525 2058"><p>Ce logiciel permet de faire de l'acquisition de données en temps réel.</p></div>